

Таймер полива от Синьора Помидора

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!



ПРИ МИНУСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ТАЙМЕР И ХРАНИТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ДО ПОТЕПЛЕНИЯ



ЧТОБЫ ТАЙМЕР СЛУЖИЛ ВАМ ДОЛГО, ПРОЧИЩАЙТЕ ЕГО ФИЛЬТР ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

УСТРОЙСТВО ТАЙМЕРА



Диск управления - установить настройки Вашего полива

Сброс - сбросить все настройки

Очистить/ручной режим - очистить настройки отдельного параметра / подача воды по нажатию

+/- кнопки - регулировка времени или настройки системы



АВТО - таймер будет поливать согласно Вашим настройкам полива

УСТ.ВРЕМЕНИ - установка времени суток

НАЧАЛО ПОЛИВА - настройка времени начала полива

ДЛИТ.ПОЛИВА - настройка длительности полива

ЧАСТОТА ПОЛИВОВ - настройка частоты поливов

ВЫКЛ - прекращение полива

ПОДГОТОВКА ТАЙМЕРА

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Сдвиньте крышку с обратной стороны таймера.
2. Вставьте две АА (1,5V) батарейки (не входят в комплект) и закройте крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Плотно закрывайте крышку для избежания попадания воды. Использованные батарейки нужно достать из таймера и утилизировать. В конце дачного сезона нужно достать батарейки из таймера и вставить новые в начале следующего.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

УСТ.ВРЕМЕНИ



1. Поверните диск управления в положение **УСТ. ВРЕМЕНИ**.
2. Используя **кнопки +/-**, установите время суток.
3. Поверните диск управления для сохранения настройки.

НАЧАЛО ПОЛИВА



1. Поверните диск управления в положение **НАЧАЛО ПОЛИВА**.
2. Используя **кнопки +/-**, установите время начала полива.
3. Поверните диск управления для сохранения настройки.

ДЛИТ.ПОЛИВА



1. Поверните диск управления в положение **ДЛИТ.ПОЛИВА**.
2. Используя **кнопки +/-**, выберите длительность полива от 1 до 240 мин.
3. Поверните диск управления для сохранения настройки.

ЧАСТОТА ПОЛИВОВ



1. Поверните диск управления в положение **ЧАСТОТА ПОЛИВА**.
 2. Используя **кнопки +/-**, установите частоту. Можно выбрать полив каждые 6 часов, 12 часов или от 1 до 7 дней.
 3. Поверните диск управления для сохранения настройки.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** 1 - каждый день, 2 - через день и т.д.

Поздравляем!
Теперь Ваш таймер запрограммирован.
Поверните диск управления в положение **АВТО**
для начала работы таймера согласно Вашим
настройкам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ОТЛОЖИТЬ ПОЛИВ ВО ВРЕМЯ ОСАДКОВ



Эта функция позволяет Вам отложить полив в
случае осадков. Для настройки выполните
следующие шаги:

1. В положении **АВТО** нажмите **кнопку +**, чтобы
отложить полив на 24, 48 или 72 часа.
2. Для отмены задержки полива поверните диск
управления в положение **ВЫКЛ** и обратно в
положение **АВТО**.

ОЧИСТИТЬ/ РУЧНОЙ РЕЖИМ

Эта функция позволяет Вам запустить полив
вручную, не сбивая настройки автоматического
полива. Для настройки выполните следующие
шаги:

1. В положении **АВТО**, нажмите кнопку
ОЧИСТИТЬ/ РУЧНОЙ РЕЖИМ.



кран начнет подачу воды, когда на экране
появится надпись "СТАРТ."

2. Чтобы прекратить полив, нажмите кнопку
РУЧНОЙ РЕЖИМ еще раз.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Вода пошла не в назначенное время.

Проверьте:

- Правильно ли установлено время суток,
- Соответствует ли указанное время
начала полива желаемому,
- Если функция "ОТЛОЖИТЬ ПОЛИВ" включена,
отключите ее.

Таймер не подает воду.

Проверьте:

- Находится ли диск управления в положении
АВТО.
- Подключен ли шланг.
- Не разряжены ли батарейки.
- Указано ли правильное время суток.
- Если функция "ОТЛОЖИТЬ ПОЛИВ" включена,
отключите ее.

Вода не выключается.

Проверьте:

- Установлены ли желаемые настройки
параметра **ДЛИТ.ПОЛИВА**.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Макс: 1,7 атм
Мин: 6,8 атм

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Макс: 50 С
Мин: 0 С

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!

Ваши пожелания, предложения, а также запросы по
оптовым закупкам отправляйте на krovstroy@gmail.com

Изготовлено по заказу ООО "КРОВСТРОЙ"

г. Дедовск, М.О., ул. Победы, д. 4,
тел: 8 (495) 992-38-68

www.krov-stroy.com



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!